

Swepe r-Frame

Symmetrisk og helt flad fremfører fremstillet af op til >30 % genanvendt plast



Produktbeskrivelse

Swepe r-Frame har et slankt, symmetrisk og helt fladt design. Fremføreren kan ubesværet vendes om til rengøring med den anden side af moppen. Berøringsfri fjernelse af den brugte moppe er mulig med de to brugervenlige aftagergreb - nemt for både venstre- og højrehåndede.

Swepe r-Frame er designet til optimal ergonomi og bæredygtighed. Den er en del af det ErgoCert-certificerede ergonomiske Vileda-system og har opnået den anerkendte Plastica Seconda Vita-certificering for anvendelse af genbrugsplast.

Anvendelse

Med den nye Swepe r-Frame behøver rengøringsassistenter ikke at røre ved kontaminerede eller snavsede mopper, når de tager dem af efter brug. Fremføreren kan bruges med alle Swepe r-Pro mopper samt Swepe Duo mopper i 35 og 50 cm bredde. Som en del af den nye generation af Swepe-systemet kan den anvendes, hvor der er brug for maksimal hygiejne og renlighed - på gulve, vægge, trapper og lofter.

Produktegenskaber

- Maksimeret fladt design sikrer optimal gulvkontakt
- Symmetrisk design: To aftagergreb til hurtigere, berøringsfri moppeskift
- Hygiejnisk konstruktion: Ingen hævet akse, færre snavsfælder
- Fremstillet af op til >30 % genanvendt plast Plastica Seconda Vita-certificeret
- Anerkendt af ErgoCert som en del af et ergonomisk system, når den bruges sammen med Swepe Pro-mopper og enten teleskopskaft eller r-ergonomisk skaft

Brugervejledning

- Tag moppen ud af kassen med forfugtede mopper (ved hjælp af fingerløggen), og hold om håndgrebet med den anden hånd for at stabilisere fremføreren, mens du sætter moppen rundt om den ene ende af rammen og trækker i fingerløggen for at fastgøre moppen sikkert i den anden ende af fremføreren
- Juster teleskopskaftet for at korrigere højden
- Start gulvvask i rengøringsretningen anvist på moppen angivet med pilen. For r-Duo mopper sidder pilen på fingersløjfen, mens den på r-Single mopper sidder på moppens bagside

Moppeskift:

- Placer rammen over vognens vasketøjspose, mens du holder på håndtaget ca. 20 cm under rammen
- Træk i aftagergrebet i den ene ende af fremføreren for at frigøre moppen
- Lad moppen falde ned i vasketøjsposen
- Luk aftageren, inden du sætter en ny moppe på fremføreren

Beskrivelse	Størrelse cm	Art.nr. Kasse	Pakker / Kasse	Art.nr. Pakke	Stk. / Pakke
Swepe r-ramme	35	171332	10	171336	1
Swepe r-ramme	50	171333	10	171337	1
Swepe r-ramme	65	171334	10	171338	1
Swepe r-ramme	85	171335	10	171339	1